

17.02 Svěrné šroubení 10, 14, 16, 17, 20



Obr. 122 Svěrné šroubení pro trubky RAUTHERM S nebo RAUTHERM SPEED.

Postup napojení potrubí na rozdělovač HKV-D



1. Nasunout svěrné šroubení na trubku.



2. Nasazení převlečné matice na vývod rozdělovače.



3. Klíčem přidržíme vývod rozdělovače a druhým klíčem dotáhneme matici svěrného šroubení.

Obr. 123 Postup napojení potrubí na rozdělovač HKV-D.