

HR91

bezdrátová elektronická
hlavice pro systém evohome

POUŽITÍ

HR91 je bezdrátová hlavice s moderním a ergonomickým designem. Používá se pro ovládání radiátorů. Díky svým funkcím vám pomůže dosáhnout požadovaného tepelného komfortu a zároveň i úspor energií. Hlavice využívá dvousměrnou rádiovou komunikaci a je určena pro použití se systémem evohome.

Hlavice je navržena pro majitele nemovitostí, kteří plánují používat systém evohome pro řízení a monitoring systému vytápění ať už přímo z centrální řídicí jednotky nebo pomocí mobilní aplikace. Hlavice také umožňuje lokální změnu požadované teploty uživatelem.

CERTIFIKACE

- CE
- RoHS

HLAVNÍ RYSY

- Nový, minimalistický a atraktivní design umožňuje snadné začlenění do jakéhokoli interiéru.
- Provozní stav hlavice je snadno identifikovatelný díky integrovaným LED diodám, a také pomocí vyskakovacích oken a upozornění na mobilním zařízení.
- Možnost zkontrolovat název zóny pomocí jednotky evohome.
- Rychlá montáž a jednoduché uvedení do provozu
- Hlavice je kompatibilní s nejčastějšími termostatickými ventily typu M30x1,5. Další adaptéry jsou k dispozici jako příslušenství.
- Ochrana proti odcizení hlavice i baterií
- Předdefinované časové programy pro řízení teploty
- Funkce "Otevřeného okna" - ventil radiátoru se při větrání místnosti automaticky uzavře.




TECHNICKÁ DATA

Specifikace

Připojovací závit:	M30 x 1,5
Krytí:	IP 30
Vnitřní snímač:	NTC
Rádiová komunikace:	SRD (868.0...870.0 MHz)
Elektrické parametry	
Napájení:	Baterie
Typ baterie:	2x AA (1,5 V)

AUFBAU

Vyobrazení	Komponenty	Materiál	
	1 Ovládací tlačítko	Polykarbonát	
	2 Kontrolka LED - indikuje stav zařízení.		
	3 Tlačítko pro přepis programu		

FUNKCE

Jednoduché uživatelské rozhraní a vylepšený rádiový přenos usnadňují každodenní používání. Pomocí jednoduchých ovládacích tlačítek může uživatel zjistit stav zařízení. V případě ztráty signálu nebo výpadku zařízení může uživatel dokonce manuálním a jednoduchým zásahem obnovit odpovídající nastavení.

NÁVOD K INSTALACI

Rychlá a snadná montáž díky zajišťovacímu mechanismu na ventilovém adaptéru.

PŘEPRAVA A SKLADOVÁNÍ

Díly skladujte v původním obalu a rozbalte je až těsně před použitím. Pro přepravu a skladování platí následující parametry:

Parametr	Hodnota
Okolní prostředí:	čisté, suché a bezprašné
Min. teplota okolí:	0 °C
Max. teplota okolí:	50 °C
Rozsah skladovacích teplot:	-20...+55 °C
Min. relativní vlhkost prostředí:	10 % *
Maximální relativní vlhkost prostředí:	90 % *

* bez kondenzace

Objednací čísla a rozměry

EAN-kód	délka	šířka	výška	Obj. číslo
5025121380706	89,4 mm	52 mm	52 mm	HR91EE

Příslušenství

	Popis	Velikost	Objednávací číslo
	AOV30 Adaptér se závitovým připojením	M30 x 1,0	AOV30
	ACH28 Adaptér se závitovým připojením pro ventily Comap a Herz	M28 x 1,5	ACH28
	EVA1-DANFOSS Sada adaptérů Danfoss pro RA/RAV/RAVL		EVA1-DANFOSS
	EVA1-THERAFIX Adaptér Therafix pro HR90, HR91, HR92		EVA1-THERAFIX
	AVS91 Ochrana proti vandalům		AVS91

Pro více informací navštivte:

www.resideo.cz

Ademco CZ s.r.o.
Tuřanka 1236/96,
Slatina, 627 00 Brno
Česká republika
www.resideo.cz

@ 2021 Resideo Technologies, Inc. Všechna práva vyhrazena. Ochranná známka společnosti Honeywell Home se používá na základě licence od společnosti Honeywell International Inc. Tento produkt vyrábí společnost Resideo Technologies, Inc. a její přidružené subjekty.